

Schnellstart LILIAN Manager Software

Übersicht

	kostenlose Version enthält
Bedienung des LILIAN Messgeräts	
Speichern von Messwerten	
Offline-Funktionalität	
Diagnose des LILIAN	
Zuordnung von Messdaten zu Orten, Becken und Personen	
Exportfunktion	
Grafische Anzeige der Messwerte und Tagesbericht	
Automatische Korrektur von Messwerten (Offsets)	
Manuelle Parameter für das digitale Betriebstagebuch	
Schnittstelle zu einer bestehenden Softwarelösung	\$
Verwaltung von Alarmen bei Überschreitung von Grenzwerten	\$

Die LILIAN Manager App ist im Google Store und im iOS Store erhältlich.

Das Handbuch zur Software ist unter folgender Adresse verfügbar: https://lilianlabs.com/downloads.

Die Dokumentation zur API des LILIAN-Managers finden Sie unter der folgenden Adresse: https://lilianconnect.docs.apiary.io/#.



						and the second se		
				· 0 ·		-		
-	IIIIan			and the second second				
	18 25 2527	8.07	Rube, Musarder					
÷	N. 12 2527	(72.44	Road, Saman					
		and the	Acad. Server	0.04	0.64			
			Koull, Seven	2164	1054	K 96		
	15.46.050		Koull, Server			7.00		
			Read Seman	156	DH .	7.01		
	PAG 10 1927		Caracter David		128.	7.80		
	the local data of		During Subsettion			7.01	Britan	
	Concess.		Darray Schurtlan			700	81	
			forme Schertter		10	20	81	
			Anna Adaman		- 10	700		
			the state of the s			201		
						702	-	
			Access Second			700.	81	
			Read Services			20		
			Ratell Stream			700		
			Road Street			1.15		
			Road Stream			10.000		
			boal Seren					-

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation



IIIIan

EINRICHTUNGEN



LILIAN LAGUNA BEACH Salzdahlumer Str. 196



© 2024 Lilian Labs GmbH. Alle Rechte vorbehalten. IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Ändern Sie am besten zunächst das automatisch generierte Passwort.

Klicken Sie dafür auf das Zahnrad-Symbol und wählen Sie « Kontoeinstellungen ».



Kontoeinstellungen

Abmelden

☆

θ

LILIAN I

IIIIan

☆

LILIAN Manager Schulung 🛛 🏟 😣

EINRICHTUNGEN



LILIAN LAGUNA BEACH Salzdahlumer Str. 196

0

Klicken Sie hier und wählen Sie ein neues Passwort.

1

KONTOEINSTELLUNGEN		
SPRACHE		
Deutsch	•	- 100
HANDY	TELEFON	
BENACHRICHTUNG BEI SCHWELLENWERTÜ	BERSCHREITUNG VIA	
E-MAIL DPUSH-NACH	IRICHT	
PASSWORT ÄNDERN		
NEUES PASSWORT	6	
NEUES PASSWORT WIEDERHOLEN	Ø	
		_
	ABBRECHEN	

Bestätigen Sie hier das neue Passwort.







Jetzt wird definiert, welche Parameter allgemein in Ihrer Einrichtung gemessen werden sollen.

Klicken Sie dafür auf das Hauptmenü.

LILIAN LAGUNA BEACH

Salzdahlumer Str. 196



1

© 2024 Lilian Labs GmbH. Alle Rechte vorbehalten. IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLÄRUNG

	Lilian Labs Manager ×	+	
← -	C 🖧 manager.lilianlabs.co	om/entities	*
1		2	LILIAN Manager Schulung
MANAG	EMENT		
	EINRICHTUNGEN		
Ξ×	MESSUNGEN	<u> 2008</u>	
▲	WARNUNGEN		
æ	EXPORT		
EINSTE	LLUNGEN		
Î	MESSPARAMETER	Hier klicken!	
•	NUTZERMANAGEMENT		
WEITER	RES	evorbehalten. IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLARUNG	
Θ	ÜBER LILIAN LABS		
Θ	KONTAKT		
Θ	IMPRESSUM		
Θ	DATENSCHUTZERKLÄRUNG		
https://ma	anager.lilianlabs.com/parameters		



= lilian

LILIAN Manager Schulung

an Labs Manager × +		đ
C 2 manager.lilianlabs.com/parameters	*	
Παη	LILIAN Manager Schulung	٠
MESSPARAMETER Wählen Sie Ihre Messparameter und ändern Sie die Reihenfolge.		
= pH-Wert - pH	🔓 Lilian 🧪	
= Freies Chlor - fCl	🔓 Lilian 🧪	
= Gebundenes Chlor - cCl	🔓 Lilian 🧪	
= Gesamtchlor - tCl	🔓 Lilian 🧪	

Durch Erstellen weiterer Parameter mit « + » entsteht eine zentrale Liste mit Parametern, die hier gemessen werden sollen. 8

•	🗸 Lilian Labs Manager 🛛 🗙	+	
÷	→ C º= manager.lilianlabs.co	m/parameters	* !
I a		2	LILIAN Manager Schulung
L MANA		er und ändern Sie die Reihenfolge.	
	EINRICHTUNGEN	Messorte und Messpositionen	🔒 Lilian 🍃
A	WARNUNGEN	angelegt. Dafür klicken Sie zunächst auf « Einrichtungen ».	🔒 Lilian 🥒
•	EXPORT	ihlor - cCl	🔒 Lilian 🌙
EINST	ELLUNGEN		
Î	MESSPARAMETER	- ECI	🔒 Lilian 🥒
•	NUTZERMANAGEMENT		
WEITE	RES	vorbehalten. IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLÄRUNG	
Θ	ÜBER LILIAN LABS		
Θ	KONTAKT		
Θ	IMPRESSUM		
Θ	DATENSCHUTZERKLÄRUNG		

EINRICHTUNGEN

LILIAN LAGUNA BEACH

Salzdahlumer Str. 196

© 2024 Lilian Labs GmbH. Alle Rechte vorbehalten. IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Hier klicken um eine neue Einrichtung anzulegen.

+

an Labs	Manager ×	e	+		o x
c (≌a manager.lilianlabs	.cor	om/entities	*	

Illan

EINRICHTUNGEN

LILIAN LAGUNA BEACH Salzdahlumer Str. 196

0

© 2024 Lilian Labs GmbH. Alle Rechte vorbehalten. IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLÄRUN

NAME Weitere Einrichtung	
ANSCHRIFT	
Adresse	
BESCHREIBUNG	

Wählen Sie den Namen und die Adresse aus. Klicken Sie dann auf Erstellen.

IIIIan

LILIAN Manager Schulung 🔹 😫

EINRICHTUNGEN

Hier werden die Schwimmbecken angelegt. Klicken Sie das +-Symbol, wählen Sie einen Namen und bestätigen Sie mit Klick auf « Erstellen ».

lian Labs Manager	× +					o x
C 🖙 manag	ger.lilian labs.com/entities/666b03e5	984fb1002384f199			¥	
IIIIQU					LILIAN Manager Schulung	\$ 0
EINRICHTUNGEN /	V WEITERE EINRICHTUNG			GEHE ZU	,	-
WEITERE EIN	NRICHTUNG					
STATUS	NAME		BESCHREIBUNG			
	Kinderbecken	Das Becken erscheint in der Liste. Klicken Sie darauf!			1	

ian Labs Manager × +	- 0 :
C a manager.lilianlabs.com/places/666b04f8984fb1002384f679	*
ιμαη	LILIAN Manager Schulung 🎄 😆
EINRICHTUNGEN / WEITERE EINRICHTUNG / KINDERBECKEN	GEHE ZU
KINDERBECKEN Messpositionen	
Keine Einträge gefunden	

Hier klicken um eine neue Messposition anzulegen.

an Labs Manager × +		- 0
C 😋 manager.lilianlabs.com/places/666b04f8984fb1002384f679		*
		– LILIAN Manager Schulung 🏼 🏟 🕑
EINRICHTUNGEN / WEITERE EINRICHTUNG / KINDERBECKEN	GEHE ZL	
KINDERBECKEN Messpositionen	NAME BESCHREIBUNG	
Aktivieren Sie alle Parameter, die Sie an dieser Stelle messen möchten.	Parameter der Messposition PH-WERT OFFSET ÜBERSCHREIBEN GRENZWERTE ÜBERSCHREIBEN	
© 2024 Lilian Labs GmbH. Alle Rechte vorbehalten. IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLÄRUNG	FREIES CHLOR GEBUNDENES CHLOR GESAMTCHLOR	
	ABBRECHEN ERSTELLEN Klicker « Erste	Sie llen » !

ian Labs Manager × +				o ×
C a manager.lilianlabs.com/places/666b04f8984fb1002384f679			*	
			LILIAN Manager Schulung	\$ 8
EINRICHTUNGEN / WEITERE EINRICHTUNG / KINDERBECKEN		GEHE ZU		<u>-</u>
KINDERBECKEN Messpositionen				
STATUS NAME	BESCHREIBUNG			
Neuer Messpunkt erscheint in der Liste. Klicken Sie hier.			1	

$|||| \cap \bigcup$

lilianlabsgmbh@gmail.com

.....

LOG IN

By logging in you accept our terms and privacy policy:

PRIVACY POLICY

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

FORGOT PASSWORD?

v0.5.1.51 production

Nun ist alles bereit, damit der Nutzer in der Anwendung neue Messungen generieren kann.

	SETTINGS	~
	CLIENT LILIAN Manager Schulung	0
	ENTITY	
	Please select 🗸	
	Lilian Laguna Beach	
	Example Pool	
200		1.76
		Contraction of the second second second
	CHANGE PASSWORD	
	CHANGE PASSWORD LOG OUT OTHER ABOUT LILIAN LABS LEGAL NOTICE PRIVACY POLICY	

î чþ \$ A MEASURE Example Pool Baby Pool $\mathbf{\sim}$ Poolside \mathbf{v} cCl **i** 0 pН fCl Keine Messwerte vorhanden

MEASURE

- LILIANLABS

anager ×	+						
manager.lilianlabs.co	m /points/63eb9e387c7eac00	11ed743bb				*	
Ω					עני 🙎 עני	IAN Manager S	chulung
UNGEN / LILIAN LAGUN/	A BEACH / SPORTBECKEN /	Hier kann man den Zeitraum für die		GEHE ZU			
TBECKEN		Messungen wählen.	Hier erscheiner	die	Hier kann ma	n die	
	Z.	EITRAUM .etzen 100 Messungen	gemessenen W	erte.	Messdaten e	xportie	ren. C
FEHLERHAFTE MESSUM	NGEN EINBLENDEN		•		ALS .	(LSX EXPORTIE	REN
UHRZEIT	GEMESSEN VON	PH-WERT (PH)	FREIES CHLOR (MG/L)	GEBUNDENES CHLOR (MG/L)	GESAMTCHLOR (MG/L)		
2023 16:31	Labs, Lilian	7.13	UR	0.19	0.19	1	
15:04	Labs, Lilian	7.88	UR	UR	UR	11F	
023 15:55	Labs, Lilian	7.16	UR	0.74	0.76	1	
T ANGEWENDET							
in Labs GmbH. Alle Rechte	e vorbehalten. IMPRESSUM	DATENSCHUTZERKLÄRUNG		Н	ier könne <u>n Si</u>	e die _	

Messungen kommentieren.

fehlerhaft markiert werden.

an Labs Manager	× +					o ×
C 🖙 man	ager.lilianlabs.com/alerts				*	
IIIIan			wenn das Alar und Grenzwer	msystem aktiviert ist te überschritten	LILIAN Manager Schulung	* 8
WARNUNG Die aktueller	EN n Warnungen aller Einrichtungen.		wurden, ersch Klicken Sie hie über alle Fehle erhalten.	eint hier das Symbol. r, um eine Übersicht ermeldungen zu		
STATUS	DATUM & UHRZEIT	EINRICHTUNG	MESSORT	MESSPUNKT	GEMESSEN VON	
	20.02.2023, 16:02	Lilian Laguna Beach	Sportbecken	Am Beckenrand	Labs	
						-

Die Nutzer können automatisch per E-Mail oder Pushnachricht benachrichtigt werden.

https://manager.lilianlabs.com/export

lian Labs Manager × +	- 0
C 2 manager.lilianlabs.com/export	*
	🙎 LILIAN Manager Schulung 🏚 🤤
EXPORT Exportieren Sie alle erfassten Messwerte für einen festgelegten Zeitraum.	
ZEITRAUM Aktueller Monat	
Am Beckenrand × Neuer Messpunkt ×	X =
	ALS .XLSX EXPORTIEREN
© 2024 Lilian Labs GmbH. Alle Rechte vorbehalten. IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLÄRUNG	Wählen Sie den Zeitraum und die betreffenden Einrichtungen und Becken aus. Klicken Sie dann bierl

Eine Schnittstelle ermöglicht die automatische Übertragung der Werte in bestehende Computersysteme. So werden die mit dem LILIAN gemessenen Werte direkt in Ihre bestehende Software übertragen.

- 111100

				. 0		_		
- II	lian							
	8.05.2927	16,252	Ruhe Massarder					
	N. 12 2507	121.44	Knoll Server					
		271-42	Konall Servery	0.04	0.04			
			Koull Securi	216	10.64			
	15.46.250	10.4	Koull Server			7.00		
	10 N. 757		Koord, Series	18	138	7.00		
	ALC 10. 1927		Caracella David		108.	7.80		
	the local distance		During Subartian			7.01	8	
			Darray Johnston		11.95	700	87	
			Name Schotter	18	18	2:01	-	
			Anna Antonia			700		
			the state of the s			201		
	12.89.290		the second second			702	81	
			Rough, Services			700		
1.1			Road, Server			200		-
1996			Raul Server			-		
			Road Service					
			Routh Stream			1.00		
			Read Server			0.00		-
_	-	-	And Series	10	105	2.00		-

lian Labs	Manager	

LILIAN Manager Schulung \$ 8

NUTZERMANAGEMENT

Verwalten Sie, wer Zugriff auf die App und das Dashboard hat.

NACHNAME	VORNAME	E-MAIL	NUTZERROLLE	
Mustermann	Max	max-mustermann@lilianlabs.com	Mitarbeiter	1
Labs	Lilian	lilianlabsgmbh@gmail.com	Admin	1

© 2024 Lilian Labs GmbH. Alle Rechte vorbehalten. IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Hier finden Sie eine Liste der Benutzer.

Es wird zwischen Admin und Mitarbeiter unterschieden. Admins haben Zugriff auf Dashbard.

Mitarbeiter können die Anwendung nur nutzen, um neue Messdaten zu generieren oder bestehende Messdaten zu überprüfen.

ian Lab	os Manager 🛛 🗙	+			٥	3
G	😄 manager.lilianlab	s.com/users		*		
			9	LILIAN Manager Schulung	8	8

NUTZERMANAGEMENT

Verwalten Sie, wer Zugriff auf die App und das Dashboard hat. Max Mustermann Labs Geben Sie hier alle notwendigen Daten an und klicken Sie auf « Erstellen ». Der Nutzer erhält automatisch ein Passwort an die

angegebene E-Mail-

Adresse.

	NACHNAME	
Lilian	Labs	
NUTZERROLLE	SPRACHE	
Admin	- Deutsch	
E-MAIL	FIRMA	
user@lilianlabs.com	Lilian Labs GmbH	
HANDY	TELEFON	
BENACHRICHTUNG BEI SCHWELLE	ENWERTÜBERSCHREITUNG VIA H-NACHRICHT	
BENACHRICHTUNG BEI SCHWELLE E-MAIL PUSH ZUGELASSENDE EINRICHTUNGEN	ENWERTÜBERSCHREITUNG VIA H-NACHRICHT	

1
1

Lilian Labs GmbH

Salzdahlumer Straße 196 38126 Braunschweig Germany

Tel. +49 531 – 387 274 36 Email. info@lilianlabs.com Web. www.lilianlabs.com

Follow us on social media:

Instagram

Facebook

LinkedIn

LILIAN Manager: https://manager.lilianlabs.com

Changing how we think about water analysis

ĬM